

TASCHENKARTE SEPURA



- 1) Antenne
- 2) Zubehöranschluss
- 3) Anschluss Ladegerät
- 4) Sprech-Taste
- 5) Toggle-Taste
- 6) Navi Drehknopf
- 7) Notruf-Taste
- 8) Status-LED
- 9) Mikrofon
- 10) Nachrichten-LED
- 11) Ein-/Aus-/Modus-Taste
- 12) Tastensperre
- 13) Display
- 14) Kontext-Taste links (z.B. SDS Eingang)
- 15) Kontext-Taste rechts (z.B. Hilfetext)
- 16) Navigations-Tasten
- 17) Gesprächs-Aufbau-Taste (nur Telefonie!)
- 18) Gesprächs-Ende-Taste (Reset-Taste)
- 19) Tastatur
- 20) Lautsprecher



Status LED (8)	<p>Rot Dauernd – Gerät sendet</p> <p>Rot Blinkend – Schwache Batterie</p> <p>Grün Dauernd – Gerät empfängt/ Akku voll geladen</p> <p>Gelb Dauernd – Gerät wird geladen</p> <p>Gelb Blinkend – Sendersperre aktiv</p>
Nachrichten LED (10)	Blau Blinkend – Verpasster Anruf / Ungelesene Nachricht
Gerät ein-/ ausschalten	Ein-/Aus-/Modus-Taste (11) lange drücken
Lautstärke einstellen	Navi Drehknopf (6) nach links (-) oder rechts (+) drehen
Tastensperre	* Taste kurz drücken
Töne an/aus	Menü – Einstellungen – Töne
Kein Senden	Menü – Einstellungen – Kein Senden
Startbildschirm	Gesprächs-Ende-Taste (18) lange drücken oder Taste (16) nach oben ggf. mehrfach drücken
Rufgruppe wechseln	<ul style="list-style-type: none"> • Ein-/Aus-/Modus-Taste (11) 1x kurz drücken • Mit Navigations-Tasten (16) ggf. Gruppen- ordner auswählen. • Mit NaviDrehknopf (6) Gesprächsgruppe auswählen. • Sprech-Taste (4) drücken oder 5 sek. warten
Umschalten DMO/TMO	#-Taste lange drücken
Belegung Kontexttasten	Langes Drücken der Taste (14) oder (15)
Status senden	Entsprechende Ziffer auf dem Tastenfeld ca. 3 Sek. drücken